

Wandduscher WMD 6090

Mit verstellbarem Kugelgelenk oder mit Möglichkeit zur Fixierung des Duschwinkels



← Inbuss 1,5mm

← Inbuss 2,0mm



> Untere 2,0mm Inbuss-Schraube lösen und Kappe abziehen

> Obere 1,5mm Inbuss-Schraube lösen (dient zur Konterung des Innenteils gegen Lösen).

Achtung: Inbuss kann leicht herausfallen. Ggfs. ganz herausdrehen, um die kleinen Inbuss-Schrauben nicht in den Abfluss zu verlieren.



> Entweder mit 16er Schlüssel oder mit Rohrzanze am Messingring das Innenteil hineindrehen. Je fester hineingedreht, desto schwergängiger bzw. fest wird der Winkel.

> Empfehlung, zunächst nur leicht festdrehen, so dass man den Winkel noch verstellen kann. Hierzu die Metallkappe aufstecken und Inbuss 2,0mm etwas anziehen.



> Dann Duschwinkel testen und wunschgemäß einstellen. Anschließend Kappe abziehen (Inbuss lösen) und Innenteil kräftig hineindrehen. **Achtung:** Hierbei kann sich der Winkel verstellen, daher bei ersten Anziehen mit Gefühl festziehen