

Bedienungsanleitung WMD 8900 SNS Fernbedienung

Art. Nr. 4.8900.50.10

Für Duschen der ECO—Line Serien

Tastenübersicht



Zur Anpassung der Programme ist zuerst das aktuelle Programm der Elektronik über die Taste „READ“ auszulesen. Dazu die Fernbedienung im Abstand von ca. 20—30 cm vor das Sensor Fenster , oder die Sensoren der Piezo-Elektronik halten und die Taste „READ“ drücken. Ablauf des Lesevorgangs und die Quittung „OK“ kann im Display verfolgt werden. Bei Fehlermeldung ggfls. Vorgang wiederholen.

Nach Anpassung der Programme kann das modifizierte Programm der Elektronik über die Taste „SEND“ zurückgespeichert werden. Dazu die Fernbedienung im Abstand von ca. 20—30 cm vor das Sensor Fenster , oder die Sensoren der Piezo-Elektronik halten und die Taste „READ“ drücken. Ablauf des Sendevorgangs und die Quittung „OK“ kann im Display verfolgt werden. Bei Fehlermeldung ggfls. Vorgang wiederholen.

Achtung: Soll das modifizierte Programm auf mehrere Duschen übertragen werden, so können die Programme der entsprechenden Elektroniken einfach überschrieben werden (nur den Befehl „SEND“ ausführen)

Werkseinstellung: Die Werkseinstellung kann unter dem gleichnamigen Menü Punkt (am Ende der Einstellmöglichkeiten) wieder hergestellt werden.

Laufzeit

In diesem Menü Punkt erfolgt die Einstellung der Laufzeit der Dusche nach Auslösung entweder über das Sensor Fenster oder den Piezo-Taster. Die Laufzeit kann über das Sensor Fenster oder den Piezo-Taster jederzeit vorzeitig beendet werden.

Die Werkseinstellung beträgt 23 Sek. Diese Einstellung kann über die Scroll Tasten (rechts-links) der tatsächlichen Nutzung angepasst werden (3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 67, 75, 83 Sek.).

Nach Anpassung der Einstellung ist diese mit „OK“ zu bestätigen (das Kontrollkästchen links neben dem Begriff erhält einen schwarzen Punkt)

Nun kann der nächste Menü Punkt über die Scroll Tasten (oben—unten) angewählt werden.



Hygieneperiode

In diesem Menü Punkt erfolgt die Einstellung der Hygieneperiode der Dusche. Die Hygienespülung erfolgt nach letzter Nutzung nach eingestellter Zeitperiode.

Die Werkseinstellung ist 72 Std. nach letzter Nutzung. Diese Einstellung kann über die Scroll Tasten (rechts-links) dem tatsächlichen Bedürfnis angepasst werden (Off, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Std.).

Nach Anpassung der Einstellung ist diese mit „OK“ zu bestätigen (das Kontrollkästchen links neben dem Begriff erhält einen schwarzen Punkt)

Nun kann der nächste Menü Punkt über die Scroll Tasten (oben—unten) angewählt werden.



Hygienespülzeit

In diesem Menü Punkt erfolgt die Einstellung der Spülzeit der Dusche. Die Hygienespülung erfolgt nach letzter Nutzung nach eingestellter Zeitperiode für die eingestellte Dauer.

Die Werkseinstellung ist 30 Sek. . Diese Einstellung kann über die Scroll Tasten (rechts-links) dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden (5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Sek.).

Nach Anpassung der Einstellung ist diese mit „OK“ zu bestätigen (das Kontrollkästchen links neben dem Begriff erhält einen schwarzen Punkt)

Hygienespülung (therm. Desinfektion) über potentialfreien Kontakt

Die Hygienespülung kann auch über den potentialfreien Kontakt der Elektronik (tastender Kontakt für START-STOP)) ausgelöst werden (Default Zeit 10 Minuten). Dies wird in der Regel über einen externen Taster, Schlüsselschalter, Zeitschaltuhr oder Gebäudeleittechnik realisiert. Nähere Informationen erhalten Sie von unseren Service.



Nun kann der nächste Menü Punkt über die Scroll Tasten (oben—unten) angewählt werden.

Stopzeit

In diesem Menü Punkt erfolgt die Einstellung der Stopzeit der Dusche zu Reinigungszwecken.

Die Werkseinstellung ist 3 Minuten. Diese Einstellung kann über die Scroll Tasten (rechts-links) dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten).

Nach Anpassung der Einstellung ist diese mit „OK“ zu bestätigen (das Kontrollkästchen links neben dem Begriff erhält einen schwarzen Punkt)



Armaturen Spülung (Therm. Spülung)

In diesem Menü Punkt erfolgt die Auslösung einer Spülung der Dusche über das Arbeitsventil. Die Temperatur des Spülwassers wird durch die Stellung des Thermostaten bedingt.

Der Wasserfluss wird mit einer Verzögerung von 15 Sekunden ausgelöst. Die Spülzeit beträgt fix 10 Minuten. Während der Spülung blinkt die Elektronik in Intervallen 5 Mal hintereinander. Die Spülung kann vorzeitig durch Drücken der Stop-Taste auf der Fernbedienung oder durch Hand vor den Sensor halten (Drücken des Piezo Tasters) gestoppt werden.

Achtung: Die Thermostaten einiger Water & More Duscharmaturen können entriegelt werden (siehe entsprechende Anleitung), so dass bei Absperrung des Kaltwasserzufflusses die Thermostate trotz autothermischem Schutz mit dem anliegenden Heißwasser gespült werden können (**manuelle thermische Desinfektion**). **Diese ist nur durch Fachpersonal auszuführen. Es besteht bei unsachgemäßer Handhabung Verbrühungsgefahr!**

Nun kann der nächste Menü Punkt über die Scroll Tasten (oben—unten) angewählt werden.



Systeminfo

In diesem Menü Punkt kann auf Seite 1 die Anzahl der Ventilyklen (Ein—Aus) abgelesen werden.

Auf Seite 2 sind die Code-Nummer und die Software ID zur Identifikation der Elektronikversion ersichtlich.

