

Montage-/ Bedienungsanleitung



Elektronische Niederdruck-Waschtischarmatur

WMA 3810 drucklos - Temperaturregler
WMA 3810 drucklos - Vormischung

6 V =

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise vor Installation und Inbetriebnahme des Produkts. Zur Vermeidung von Beschädigungen müssen technische Daten eingehalten werden. Lagerung in frostfreier und trockener Umgebung.

Funktionsstörungen können bei Fehlinstallation auftreten. Für unsachgemäße Bedienung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

Nach DIN VDE 105-100, müssen alle elektrischen Verdrahtungen und Installationen von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei Montage und Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten, muss die Wasserzufuhr vorher abgeklemmt werden.

Vor Reinigung des Produkts müssen Anwendungshinweise des Reinigungsmittels gelesen werden. Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, säure-, schwefel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Batterien bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ÜBERBLICK

1.1 Grundmaße	4
1.2 Technische Daten	4
1.3 Ausführung	4

2. FUNKTIONEN

2.1 Einstellung Wasserlaufzeit	6
2.2 Auslaufeinstellung	7
2.3 Reichweiteneinstellung	8
2.4 Hygienespülung (X-Flow)	9
2.5 Stopp-Funktion	10
2.6 Einstellungen über Fernbedienung	11
2.7 Vernetzung/Gruppenvernetzung (optional)	13

3. MONTAGE

3.1 Bauvorbereitung	14
3.2 Inbetriebnahme	14
3.3 Einstellung Wasservormischung	16
3.4 Einstellung Mischeranschlag (Temperatur-Vormischung)	16

4. WARTUNG

4.1 Filtersieb Reinigung	18
4.2 Strahlregler Reinigung	18
4.3 Batteriewechsel	19

5. FEHLERANALYSE	20
------------------	----


6. WICHTIGE HINWEISE	20
----------------------	----

7. ERSATZTEILE	21
----------------	----




8. NOTIZEN	22
------------	----

1. ÜBERBLICK


1.1 Grundmaße



1.2 Technische Daten




1.3 Ausführungen



Anschlussmöglichkeiten


Batterie




Die Waschtischarmatur hat eine 6 V DC Elektronik.

Sie kann über Batterie (6V DC), einem Stecker- oder Unterputz-Netzteil (230V AC/6V DC) oder über ein Zentralnetzteil mit Spannungswandler (12V DC/6V DC) mit Spannung versorgt werden.


Stecker-Netzteil



Unterputz-Netzteil





Zentralnetzteil + Spannungswandler






2. FUNKTIONEN

2.1 Einstellung Wasserlaufzeit




Die Armatur kann wahlweise auf zwei Laufzeiten eingestellt werden:
 Kurze Wasserlaufzeit ist voreingestellt auf 23 Sekunden
 Lange Wasserlaufzeit ist voreingestellt auf 1 Minute
 Beide Laufzeiten können flexibel über die Fernbedienung geändert werden.
 Der Wasserfluss kann vorzeitig beendet werden, indem die Hand vor den Sensor gehalten wird.






Temperatureinstellung



Schwenkbarer Auslauf



2.2 Auslaufeinstellung


Auslauf starr



Schwenkbegrenzung bei +/- 45°



Auslauf 360° schwenkbar



2.3 Reichweiteneinstellung




2.4 Hygienespülung (X-Flow)

i Die Armatur verfügt über eine automatische Hygienespülung. Die Parameter Hygieneperiode und Hygienespülzeit können individuell eingestellt werden. Werkseitig wird die Hygienespülung automatisch alle 72 Stunden für 30 Sekunden durchgeführt.


Bei der X-Flow Hygienespülung von Water & More wird ein dritter Parameter, die Stagnationszeit (Werkseinstellung 10 Min.), eingestellt. Die Armatur prüft ob innerhalb dieser Zeit eine bestimmungsgemäße Nutzung nach Betreibervorgaben und Trinkwasserverordnung stattgefunden hat. Ist die Armaturennutzung in der eingestellten Periode ausreichend, um eventuelle Kontamination auszuschließen, wird die Hygienespülung automatisch ausgesetzt, da eine „natürliche Hygienespülung“ durch Nutzung bereits durchgeführt wurde.

Automatische Hygienespülung (über Elektronik der Armatur gesteuert)


-  Hyg. periode - K AUS. 1, 3, 6, 12, 24, 48, **72**, 96, 108 (Stunden) (Hygienespülungsperiode)
└ Standard
-  Hyg. spülzeit 3, 4, 5, 10, 15, **30**, 60, 90, 120, 150, 180 (Sekunden) (Hyg. Spülungszeit)
└ Standard
-  Stagnationszeit 0, 5s, 10s, 30s, 1Min, 3, 5, **10Min**, 30, 1Std., 3, 6, 12 (Stunden) (Hyg. Stagnationszeit)
└ Standard



Hygienespülperiode




Automatische Hygienespülung



-  Hyg. Spülungszeit 3, 4, 5, 10, 15, **30**, 60, 90, 120, 150, 180 (Sekunden)
└ Standard




2.5 Stopp Funktion



	Ventilzyklen OK - Reset	(Funktion zum Zurücksetzen des Benutzerzykluszählers)
<hr/>		
	Werkseinstellung OK - Einstellen	(Werkseinstellung der Parameter)

2.6 Einstellung über Fernbedienung

Änderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
 Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten






Menüpunkt

Beschreibung

Wahlmöglichkeiten

1.) Maximale Reichweite	Sensoreichweite	6; 7 ... - 25 (1er Schritte), Schritt <u>15</u> ist voreingestellt
2.) Laufzeit	Wassernachlaufzeit	3; 5; 7; 11; 17; <u>23</u> ; 29; 35; 41; 47; 53; 60; 75; 83 sek 3; 6; 10 min
3.) Hygiene-Periode K	Hygienespülzyklus nach letzter bestimmungsgemäßer Nutzung	aus, 1 Std., 3, 6, 12, 24, 48, <u>72</u> , 96 oder 108 Std.
4.) Hygiene-Spülzeit	Wasserflussdauer der Hygienespülung	3 sek., 4, 5, 10, 15, <u>30</u> , 60, 90, 120, 150 oder 180 sek.
5.) Stagnationszeit	Detektionszeitraum für bestimmungsgemäße Nutzung	0 sek., 5, 10, 30 sek; 1 min., 3, 5, <u>10</u> , 30 min; 1 Std., 3, 6 oder 12 Std.
6.) Stopzeit	Kurzzeitstopp (z.B. für Reinigungszwecke)	1 min., 2, <u>3</u> , 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 min
7.) Durchlauf	Aktivierung der langen Wasserlaufzeit	EIN - <u>AUS</u>
8.) Durchlaufzeit	Lange Wasserlaufzeiten	0.5; <u>1</u> ; 1,5; 2; 2,5; 3 min.
9.) Thermische Spülung	Dauerlauffunktion zur thermischen Desinfektion	OK

Änderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
 Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten



Menüpunkt


Beschreibung

Wahlmöglichkeiten

10.) Systeminfo	Anzeigen von grundsätzlichen Einstellungen (z.B. Sensorlaufzeit, Wasserfluss, Benutzerzähler, Gesamtbenutzerzahl, Reichweite, Code-Nr., Software-ID)	OK
11.) Hygienezustand	Anzeigen von Hygiene-Periode und –Spülzeit, Stagnationszeit, Zeitraum der Einstellung, Anzahl der Hygienespülungen	OK
13.) Ventilzyklen	Möglichkeit der Zurücksetzung (Nullung) der Ventilzyklen/ Benutzerzähler	OK - Reset
14.) Werkseinstellung	Zurücksetzen der Einstellungen auf Werkseinstellungen	OK - einstellen
15.) Sprache	Änderung der Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch

2.7 Gruppenvernetzung (optional)

Möglichkeit 1: Gruppenstromversorgung



Zentralnetzteil
230VAC/12VDC



Spannungswandler
(12V DC/ 6V DC)



Möglichkeit 2: Gruppenstromversorgung + Steuerung




Steuerung, inkl. Zentralnetzteil




Netzwerkbaugruppe



Externer Eingang für manuelle Hygienespülung








Vorzeitige Beendigung der Hygienespülung*






3. MONTAGE









3.1 Bauvorbereitung





3.2 Inbetriebnahme








AuslaufEinstellungsmöglichkeiten (siehe Seite 7)






GÜLTIG FÜR NIEDERDRUCKGERÄTE




3.3 Einstellung Wasservormischung





3.4 Einstellung Mischeranschlag (Temperatur-Vormischung)











i

Bei Bedarf kann die Warmwasserbeimischung reduziert werden. Dazu muss der Anschlagring um einen Zahn nach links verstellt werden bis die max. Warmwassertemperatur erreicht ist.





i

Soll die Temperatur noch weiter reduziert werden, kann der Anschlagring umgedreht und um einen weiteren Zahn nach links verstellt werden.









4. WARTUNG








4.1 Filtersieb Reinigung



4.2 Strahlregler Reinigung



4.3 Batteriewechsel



5. FEHLERANALYSE

Störung/Anzeige	Ursache	Behebung
Kein Wasserfluss	• Eckventil zu	Eckventil öffnen
	• Batterie leer	Batterie wechseln
	• Sensor funktionslos	Service anrufen
LED-Diode blinkt 	• Batterie leer	Batterie wechseln
Geringer Durchfluß	• Filtersiebe verstopft • Strahlregler verstopft	Filtersiebe reinigen Strahlregler reinigen
Dauerfluß	• Magnetventil defekt	Eckventil zu und Service anrufen

6. WICHTIGE HINWEISE

Liefergegenstand:

Spannungsversorgungen z.B. Batteriefach (inkl. CR-P2, 6V Batterie), Stecker-, Unterputz-Netzteil, Spannungswandler oder Vernetzungsbaugruppen sowie Wasserabsperrungen (Eckventile, Durchgangsventile) sind nicht Produktbestandteil und können als Zubehör erworben werden.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Grundsätzlich nur milde- und seifenhaltige Mittel zur Reinigung verwenden. Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, säure-, schwefel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Bei Einsatz von Kalklösern die entsprechenden Anleitungen und Gefahrenhinweise beachten. Diese Mittel ausschließlich mit einem weichen Lappen oder Schwamm auftragen. Nicht in Spalten oder Ritzen sprühen. Nach Einsatz solcher Mittel unbedingt eine abschließende, nachhaltige Spülung/Reinigung der Armaturen/Armaturenkomponenten durchführen.

Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten.

Mechanische Bauteile, wie Mischhebel, Entriegelungs- und Absperrknöpfe sowie Thermostate und –kartuschen sind regelmäßig zu bewegen. Ferner unterliegen diese Bauteile einem stärkeren Verkalkungseinfluss und sind in regelmäßigen Abständen, je nach Kalkgehalt des Wassers, geeignet zu reinigen.


Duschköpfe und Strahlregler sollten wöchentlich gereinigt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere Reinigungshinweise unter:

<https://www.water-more.com/reinigungshinweise/>

7. ERSATZTEILE

14. Ersatzteilliste



1.	6.4200.20.15	Strahlregler für drucklose Armaturen
2a	8.3810.06.00	Elektronik X-Flow
2b	8.3810.06.01	Elektronik X-Flow mit ext. Hygienespülung
3.	8.3200.26.31	Flexschlauch-Set (3 Schläuche incl. 1 Durchflussbegrenzung)
4.	8.3200.20.05	Filtersieb
5.	8.3200.25.00	Durchflussbegrenzer 4L/Min
6.	7.2230.00.00	Batterie CR-P2 6V (nicht Produktbestandteil)
7.	1.9000.20.00	Batteriefach incl. Batterie (nicht Produktbestandteil)
8.	8.3200.20.12	Kaltwasser Mischwelle, drucklos mit Abdeck-Kappe
9.	8.3400.20.10	Mischwelle mit Verstellhebel, drucklos
10.	8.3200.01.00	Magnetventil
11.	1.9000.32.01	Stecker-Netzteil (nicht Produktbestandteil)
12.	1.9000.30.00	UP-Netzteil (nicht Produktbestandteil)

WATER & MORE Systemzentrale GmbH

Schulstraße 12a
D-51399 Burscheid
Geschäftsführer: Klaus Peters
HRB 57373 Amtsgericht Köln
Ust.-Id. Nr. DE247731548
Tel.: +49 (0)2174 - 786064
Fax.: +49 (0)2174 – 786063
E-Mail: info@water-more.com
Internet: www.water-more.com

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten unverbindlich